

Wireless Door Detector 2 Plus

Quick Start Guide

V1.0.0



English

1 Checklist

2 Structure

No.	Name	No.	Name
1	Indicator	5	Back cover
2	Peripheral port		
3	On/off switch		
4	Tamper switch		

3 Installation

3.1 Adding the Door Detector to the Hub and Testing Signal Strength


- Make sure that you have added the hub to the DMSS or Dolyink Care.
- Make sure that the version of the DMSS app is 2.6.0 or later, and the hub is 2.000.0000011.0.R.260526 or later.

3.2 Installing the Door Detector


Scan the QR code on the package to receive the user manual for more information on the device and its installation procedures.

4 Replacing the Battery


1




2




3.1




3.2



4



1



Français

1 Liste de contrôle

2 Structure

N°	Nom	N°	Nom
1	Voyant	5	Capot arrière
2	Port périphérique		
3	Interrupteur marche/arrêt		
4	Contact Antisabotage		

3 Installation

3.1 Ajout du Détecteur de porte à la centrale et test de la force du signal

- Veillez à ajouter la centrale dans l'application DMSS ou Dolyink Care.
- Assurez-vous que la version de l'application DMSS est égale ou supérieure à 2.6.0 et que celle de la Centrale est égale ou supérieure V2.000.0000011.0.R.260526.

3.2 Installation du Détecteur de porte

Scannez le code QR figurant sur le paquet pour obtenir le mode d'emploi et de plus amples informations sur l'appareil et sur les procédures d'installation.

4 Remplacer la pile

Español(EU)

1 Lista de verificación

2 Estructura

Nº.	Nombre	Nº.	Nombre
1	Indicador	5	Tapa trasera
2	Puerto periférico		
3	Interruptor de encendido/apagado		
4	Anti-sabotaje		

3 Instalación

3.1 Añadir el detector de puerta a la central de alarmas y comprobar la intensidad de la señal

- Asegúrese de haber añadido el hub de alarma a la aplicación DMSS o Dolyink Care.
- Compruebe que la versión de la aplicación DMSS es la 2.6.0 o posterior, y que la de la estación base es 2.000.0000011.0.R.260526 o posterior.

3.2 Instalación del detector de puerta

Escanee el código QR del paquete para recibir el manual del usuario y obtener más información sobre el dispositivo y sus procesos de instalación.

4 Sustitución de la pila

Nederlands

1 Controlelijst

2 Structuur

Nr.	Naam	Nr.	Naam
1	Indicator	5	Achterklepje
2	Aansluiting randapparatuur		
3	Aan/Uit schakelaar		
4	Sabotageschakelaar		

3 Installatie

3.1 Deurdetector aan de hub toevoegen, en signaalsterkte testen

- Zorg ervoor dat je de hub aan de DMSS app, of de DoLynk Care app, hebt toegevoegd.
- Zorg ervoor dat de DMSS app versie 2.6.0 of hoger is, en dat de hub 2.000.0000011.0.R.260526 of hoger is.

3.2 Deurdetector Installeren

Scan de QR code voor de met meer informatie over het apparaat en installatie.

4 De batterij vervangen

Português

1 Lista de verificação

2 Estrutura

Nº	Nome	Nº	Nome
1	Indicador	5	Tampa traseira
2	Porta periférica		
3	Botão de ligar/desligar		
4	Interruptor anti-violação		

3 Instalação

3.1 Adicionar o contacto magnético à central e testar a intensidade do sinal

- Assegure-se de que a central foi adicionada à DMSS ou DoLynk Care.
- Assegure-se de que a versão da aplicação DMSS é a 2.6.0 ou posterior e a versão da central é a 2.000.0000011.0.R.260526 ou posterior.

3.2 Instalar o contacto magnético

Leia o código QR na embalagem para obter o manual do utilizador para mais informação sobre o dispositivo e as suas instruções de instalação.

4 Substituir a bateria

Español(LA)

1 Lista de verificación

2 Estructura

N.º	Nombre	N.º	Nombre
1	Indicador	5	Cubierta posterior
2	Puerto periférico		
3	Interruptor de encendido/apagado		
4	Interruptor antisabotaje		

3 Instalación

3.1 Adición del detector de puerta al concentrador y prueba de intensidad de la señal

- Asegúrese de que haya agregado el concentrador a la aplicación DMSS o DoLynk Care.
- Asegúrese de que la versión de la aplicación DMSS sea 2.6.0 o superior y que el concentrador sea 2.000.0000011.0.R.260526 o superior.

3.2 Instalación del detector de puerta

Escanee el código QR en el paquete para recibir el manual de usuario y obtener más información sobre el dispositivo y sus procedimientos de instalación.

4 Reemplazo de la batería

Italiano

1 Lista di controllo

2 Struttura

N.	Nome	N.	Nome
1	Indicatore	5	Coperchio posteriore
2	Porta per periferiche		
3	Interruttore acceso/spento		
4	Interruttore anti-manomissione		

3 Installazione

3.1 Aggiunta del rilevatore per porte alla centralina e verifica della potenza del segnale

- Assicurarsi di aver aggiunto la centralina all'app DMSS o DoLynk Care.
- Assicurarsi che la versione dell'app DMSS sia 2.6.0 o successiva e che quella della centralina sia pari alla 2.000.0000011.0.R.260526 o superiore.

3.2 Installazione del rilevatore per porte

Scansionare il codice QR sulla confezione per ricevere il manuale utente contenente altre informazioni sul dispositivo e le sue procedure di installazione.

4 Sostituzione della batteria

Türkçe

1 Kontrol Listesi

2 Yapı

No.	İsim	No.	İsim
1	Gösterge	5	Arka kapak
2	Çevre birimi bağlantı noktası(Uç birim bağlantı noktası)		
3	Açma/Kapatma anahtarı		
4	Kurcalama anahtarı		

3 Kurulum

3.1 Kapı Dedektörünü Hub'a Ekleme ve Sinyal Gücünü Test Etme

- Hub'ı DMSS veya DoLynk Care'e eklediğinizden emin olun.
- DMSS uygulamasının sürümünün 2.6.0 veya üzeri olduğundan ve hub'ın 2.000.0000011.0.R.260526 veya üzeri olduğundan emin olun.

3.2 Kapı Dedektörününün Takılması

Cihaz ve kurulum prosedürleri hakkında daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunu almak üzere ambalajın üzerindeki QR kodunu tarayın.

4 Pilin Değiştirilmesi

Polski

1 Lista elementów

2 Struktura

Nr	Nazwa	Nr	Nazwa
1	Wskaźnik	5	Pokrywa tylna
2	Port peryferyjny		
3	Włącznik/wyłącznik		
4	Przełącznik sabotażowy		

3 Instalacja

3.1 Dodawanie kontaktronu do centralki i testowanie siły sygnału

- Upewnij się, że dodałeś centralkę do DMSS lub DoLynk Care.
- Upewnij się, że wersja aplikacji DMSS to 2.6.0 lub nowsza, a centralki to 2.000.0000011.0.R.260526 lub nowsza.

3.2 Instalacja kontaktronu

Zeskanuj kod QR na opakowaniu, aby otrzymać instrukcję obsługi, w której znajdziesz więcej informacji o urządzeniu i procedurach jego instalacji.

4 Wymiana baterii

Hrvatski

1 Kontrolni popis

2 Struktura

Br.	Naziv	Br.	Naziv
1	Indikator	5	Stražnji poklopac
2	Periferni ulaz		
3	Prekidač za uklj./isklj		
4	Prekidač za neovlašteno rukovanje		

3 Ugradnja

3.1 Dodavanje detektora za vrata hub-u i testiranje jačine signala

- Provjerite jeste li dodali hub u aplikacije DMSS ili DoLynk Care.
- Provjerite je li verzija aplikacije DMSS 2.6.0 ili novija te je li hub 2.000.0000011.0.R.260526 ili noviji.

3.2 Instaliranje detektora za vrata

Skenirajte QR kod na pakiranju kako biste primili korisnički priručnik za više informacija o uređaju i postupcima postavljanja.

4 Zamjena baterija

Čeština

1 Kontrolní seznam

2 Struktura

Č.	Název	Č.	Název
1	Indikátor	5	Zadní kryt
2	Periferní port		
3	Vypínač		
4	Spínač ochrany proti neoprávněné manipulaci		

3 Montáž

3.1 Přidání detektoru otevření dveří do hubu a test síly signálu

- Zkontrolujte, že jste přidali hub do aplikace DMSS nebo DoLynk Care.
- Ověřte, že verze aplikace DMSS je 2.6.0 nebo pozdější a že hub je 2.000.0000011.0.R.260526 nebo pozdější.

3.2 Instalace detektoru otevření dveří

Naskenováním kódu QR na obalu získáte uživatelskou příručku obsahující další informace o zařízení a o postupech instalace.

4 Výměna baterie

Deutsch

1 Checkliste

2 Aufbau

Nr.	Name	Nr.	Name
1	Anzeige	5	Rückseitige Abdeckung
2	Anschluss für Zusatzgeräte		
3	Ein-/Ausschalter		
4	Sabotageschalter		

3 Montage

3.1 Hinzufügen des Türmelders zum Hub und Testen von Signalstärke

- Stellen Sie sicher, dass Sie den Hub zu DMSS oder DoLynk Care hinzugefügt haben.
- Stellen Sie sicher, dass die Version der DMSS-App 2.6.0 oder höher und die von Hub 2.000.0000011.0.R.260526 oder höher ist.

3.2 Installation des Türmelders

Scannen Sie den QR-Code auf der Verpackung, um das Benutzerhandbuch mit weiteren Informationen zum Gerät und seinen Installationsverfahren zu erhalten.

4 Batterie austauschen